

蓝光播放机 BDP-450 网络在线升级操作说明

注意：

升级过程需时约 5 分钟，其间请勿拔去电源线或按下“STANDBY/ON”键，直至更新完毕，更新完毕后机器将自动关机。更新过程中请勿对播放机进行操作。如果更新过程中出现异常，可能说明播放机无法正常运作而需要维修。

以下升级操作说明只适用于 BDP-450 的型号

A 请先确认播放机的现有固件程序版本：

（需使用播放机的遥控器来进行操作）

1. 按下“STANDBY/ON”开启播放机电源。
2. 按“Home Menu”按钮进入主菜单。
3. 屏幕上选“初始设定”，按“ENTER”进入。
4. 屏幕上选“选项”，按“ENTER”进入。
5. 屏幕上选“系统信息”，按“ENTER”进入。
6. 屏幕上选“下一个画面”，按“ENTER”进入。
7. 检查固件版本信息。

如果固件版本信息为 V02.19

或者更高版本，则不用进行程序升级。

B. 播放机的通讯设置：

- 1、将网线连接至播放机，保持网络连接良好。
- 2、按“Home Menu”按钮进入主菜单。
- 3、屏幕上选“初始设置”，按“ENTER”进入。
- 4、屏幕上选“网络”，按“ENTER”进入。
- 5、屏幕上选“IP 设置”，按“ENTER”。
- 6、把自动获取本机的 IP 地址选为“开启”。

注意：具体 IP 地址信息根据网络情况会有不同。

C. 播放机在线升级

注意：

在升级过程中，保持网络连接良好。

请勿断电，请勿对播放机进行任何操作。

更新步骤：

1. 连接播放机的视频输出至电视机视频输入端。
2. 将网线连接至播放机，保持网络连接良好。

3. 按下“STANDBY/ON”键开启机器电源。
4. 确认光碟仓内没有任何光盘，如果有，请取出。
5. 按“Home Menu”按钮进入主菜单。
6. 屏幕上选“初始设置”，按“ENTER”进入。
7. 屏幕上选“选项”，按“ENTER”进入。
8. 屏幕上选“更新”，按“ENTER”进入。
9. 选择“网络”，从网络更新。
10. 显示当前版本，以及更新版本，按“ENTER”，进行升级。
11. 正在下载升级数据。
12. 下载完毕开始升级。

警告!!

请勿拔去电源线或按“STANDBY/ON”键。
请勿对播放机进行任何操作。
直至播放机完成第 12 步操作。
否则，有可能造成播放机无法正常运作而需要维修。

13. 升级成功后会自动关机。
14. 检查固件版本（方法请查阅步骤 A）。
如果固件版本还未更新到最新版本，请先确认网络连接情况。并重复步骤 B 进行再次升级。
如果客户固件版本为最新版本，则说明升级成功。
播放机可以使用。

升级过程中可能会出现的问题

问：在升级的过程中电源线断电，或因停电而导致播放机供电停止怎么办？

答：

首先重新开启播放机电源，确认播放机是否能够正常启动。如果可以正常启动，重新按照步骤 B 进行升级。假若机器不能正常启动，播放机可能需要进行维修。当发生这种情况时，请联络先锋客户服务部。

问：在升级过程中网络连接突然断开，怎么办？

答：

如果已经下载完毕，则可以继续升级。

如果未下载完毕，请重新连接好网络，按照步骤 B 开始进行升级。

问：无法进行设置时怎么办？

答：

请检查网络连接情况，重新连接网络，进行设置。

问：屏幕显示无法升级时怎么办？

答：

请检查网络连接情况。

如果网络没问题，请检查当前版本，如果当前已经是最新版本，则可能无法进行升级。

先锋电子(中国)投资有限公司

客户服务部

上海市市北工业园区江场三路 126 号四层