

## 蓝光播放机 BDP-180 网络在线升级操作说明

### 注意：

1. 先锋固件程序及其对应软件下载只适用于中国大陆地区，并且只供指定型号使用，更新前请确认固件程序及软件是否适用于指定地区及型号，如使用不正确或不适当固件程序及软件，先锋电子（中国）投资有限公司恕不负责。
2. 在升级时如果遇到困难，请先参考文档最后的 FAQ，或者联系先锋公司客户服务部。

以下升级程序的操作说明只适用于 **BDP-180** 的型号。

### 步骤：

#### A. 检查播放机的当前固件版本

使用播放机的遥控器进行操作：

1. 按“STANDBY/ON”键开机。
2. 按“HOME MENU”键，显示菜单。
3. 选择“初始设定”选项并按“ENTER”键。
4. 选择“选项”选项并按“ENTER”键。
5. 选择“系统信息”选项并按“ENTER”键。
6. 选择“下一页”选项并按“ENTER”键。
7. 播放机的固件版本将会在电视机屏幕上显示。

如果高于或等于 Ver1.10 版本，则无需升级。如果低于 Ver1.10 版本，则需要升级。

#### B. 播放机的通讯设置：

1. 将网线连接至播放机，保持网络连接良好。
2. 按“HOME MENU”键，显示菜单。
3. 选择“初始设定”选项并按“ENTER”键。
4. 选择“网络”选项并按“ENTER”键。
5. 选择“IP设置”选项并按“ENTER”键。
6. 把自动获取本机的IP地址选为“开启”。

注意：具体IP地址信息根据网络情况会有不同。

#### C. 播放机在线升级

### 注意：

在升级过程中，保持网络连接良好。

请勿断电，请勿对播放机进行任何操作。

1. 连接播放机的视频输出至电视机视频输入端。
2. 将网线连接至播放机，保持网络连接良好。
3. 按“STANDBY/ON”键开机。
4. 确认光碟仓内没有任何光盘，如果有，请取出。
5. 按“HOME MENU”按钮进入主菜单。
6. 选择“初始设定”选项并按“ENTER”进入。
7. 选择“选项”选项并按“ENTER”进入。
8. 选择“更新”选项并按“ENTER”进入。
9. 选择“网络”，从网络更新。
10. 显示当前版本，以及更新版本，按“ENTER”，进行升级。
11. 正在下载升级数据。
12. 下载完毕开始升级。

**警告!!**

请勿拔去电源线或按“STANDBY/ON”键。

请勿对播放机进行任何操作，直至播放机完成第 12 步操作。

否则，有可能造成播放机无法正常运作而需要维修。

13. 升级成功后会自动关机。

14. 检查固件版本（方法请查阅步骤 A）。

如果固件版本还未更新到最新版本，请先确认网络连接情况。并重复步骤 B 进行再次升级。

如果客户固件版本为最新版本，则说明升级成功。播放机可以使用。

## **固件升级FAQ**

Q: 如果在升级过程中拔下了电源插头或断电了怎么办？

A: 重新开机，并尝试步骤B再次开始升级。

如果播放机无法开机，可能需要维修，此时请联系先锋的特约维修点。

Q: 在升级过程中网络连接突然断开，怎么办？

A: 如果已经下载完毕，可以尝试继续升级。如果未下载完毕，请重新连接好网络，按照步骤B开始进行升级。

如果播放机无法开机，可能需要维修，此时请联系先锋的特约维修点。

Q: 无法进行设置时怎么办？

A: 请检查网络连接情况，重新连接网络，进行设置。

Q: 屏幕显示无法升级时怎么办？

A: 请检查网络连接情况。如果网络没问题，可能当前已经是最新版本，无法进行升级。

先锋电子（中国）投资有限公司

客户服务部

<http://www.pioneerchina.com/home/>

---

版权(c) 2017 安桥&先锋公司

“Pioneer” 是日本先锋公司的注册商标，未经日本先锋公司事先书面许可不得擅自使用。