

# 蓝光播放机 BDP-180 固件升级操作说明（U 盘）

## 注意：

1. 先锋固件程序及其对应软件下载只适用于中国大陆地区，并且只供指定型号使用，更新前请确认固件程序及软件是否适用于指定地区及型号，如使用不正确或不适当固件程序及软件，先锋电子（中国）投资有限公司恕不负责。
2. 在升级时如果遇到困难，请先参考文档最后的 FAQ，或者联系先锋公司客户服务部。

以下升级程序的操作说明只适用于 BDP-180 的型号。

## 步骤：

### A. 检查播放机的当前固件版本

使用播放机的遥控器进行操作：

1. 按“STANDBY/ON”键开机。
    - \* 如果播放机正在播放碟片，请按“STOP”键，等待停止播放后，取出光盘。
  2. 按“Home Menu”键，显示菜单。
  3. 选择“初始设定”选项并按“ENTER”键。
  4. 选择“选项”选项并按“ENTER”键。
  5. 选择“系统信息”选项并按“ENTER”键。
  6. 选择“下一页”选项并按“ENTER”键。
  7. 播放机的固件版本将会在电视机屏幕上显示。
- 如果高于或等于 Ver1.10 版本，则无需升级。如果低于 Ver1.10 版本，则需要升级。

### B. 下载升级固件

1. 从先锋的官网下载升级固件“BDP-180\_V01.10.zip”到你的电脑里。

### C. 准备固件升级专用U盘

1. U盘需要符合以下要求：
  - USB2.0 的U盘。（不要使用USB3.0 的U盘，可能会出问题）
  - U盘容量大于128M。
  - U盘中不要有任何其他文件。
2. 把U盘插到电脑上。
3. 电脑上双击已下载的ZIP文件“BDP-180\_V01.10.zip”，打开它。
4. 解压缩，在电脑上得到以下4个文件：“BDP-180\_V01.10.bin”，“BDP-180\_SUB.bin”，“DVD.bin”和“DLdiscidentifier.txt”。
5. 复制这4个文件到U盘根目录。

6. 确认U盘中的文件名称和文件大小都正确。

参考方法：在Windows中，鼠标移到文件上，右击鼠标，选择“属性”。

与下面列出的内容对比：

如果发现名称或大小有一项不符，请重新做B、C两个步骤。

BDP-180\_V01.10.bin      90.4Mbyte (94,846,852byte)

BDP-180\_SUB.bin          440Kbyte (450,852byte)

DVD.bin                    1.0Mbyte (1,048,576byte)

DLdiscidentifier.txt      73byte

注意：如果没有把正确的文件复制到U盘，播放机可能识别不了它，则无法开始升级。

#### D. 升级播放机的固件：

注意：

- 升级过程大约持续2分钟。
  - 在升级前，请确认没有光盘放在机器光驱里、USB口没有被其他USB设备占用，如果有，请取出。
  - 升级完毕后才能取下U盘，升级过程中请勿触碰U盘。
  - 请在关机的状态下插上U盘或者移除U盘。
  - 在升级过程中请勿对蓝光播放机进行操作。
1. 把U盘插入播放机前面板上的USB口。
    - \* 确保升级的U盘插在前面板上的USB口，并且后面板上的USB口不要插U盘。
  2. 按“STANDBY/ON”键使播放机通电开机。
  3. 按“HOME MENU”键显示菜单。
  4. 选择“初始设定”选项并按“ENTER”键。
  5. 选择“选项”选项并按“ENTER”键。
  6. 选择“升级”选项并按“ENTER”键。
  7. 选择“USB升级”选项并按“ENTER”键。
    - \* 电视机屏幕上会显示信息“正在搜索升级文件，请稍等...”，然后显示信息“升级文件找到，是否升级？”
    - \* 如果U盘连接不正确，或者内容不正确，会显示“升级文件未找到，请确认是否正确...”。此时，请确认U盘内容，并再次正确插入。
  8. 按“ENTER”键开始升级。
    - \* 在升级的过程中不要拔掉电源线！
    - \* 在升级过程中，播放机前面的显示屏上会显示“UPDATE”。
  9. 等待升级完成并且自动重启。
    - \* 升级成功后，在重启时，电视机屏幕会显示“升级成功！”，播放机屏幕会显示“WAIT”。
    - \* 播放机会自动重启。
    - \* 如果升级失败，检查U盘里的文件，并且再次升级。
  10. 确认升级后的固件版本，参考步骤A。
    - \* 如果版本还是原来版本，没有升级，请再次升级。

11. 按“STANDBY/ON”键关闭播放机。
12. 关机后，拔出U盘。

## 固件升级FAQ

Q: 如果在升级过程中拔下了电源插头或断电了怎么办？

A: 重新开机，并尝试步骤D再次开始升级。

如果播放机无法开机，可能需要维修，此时请联系先锋的特约维修点。

Q: 在步骤D的第8步，如果播放机显示屏上没有出现“UPDATE”怎么办？

A: 你制作的升级U盘可能有问题。

请尝试重新下载升级固件，使用另外一个U盘，按步骤D制作升级U盘，重新升级。

Q: 如果升级超过60分钟仍未完成或重启怎么办？

A: 拔掉电源线，过一段时间后重新插入，开机按步骤D尝试重新升级。

如果播放机无法开机，可能需要维修，此时请联系先锋的特约维修点。

先锋电子（中国）投资有限公司

客户服务部

<http://www.pioneerchina.com/home/>

-----  
版权(c) 2017 安桥&先锋公司

“Pioneer”是日本先锋公司的注册商标，未经日本先锋公司事先书面许可不得擅自使用。